

Felhelyezési útmutató - CHECK valódi kő (real stone) falpanelelekhez

Alkalmazási területek

A CHECK valódi kő dekoratív falburkolatként alkalmazható beltéren és kültéren egyaránt. Egyéb felhasználási területek esetén kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.

Tárolás

A CHECK valódi követ tárolás és feldolgozás előtt 24 órán keresztül kicsomagolva, teljesen sík felületen kell pihentetni. Ez megelőzi az anyag deformálódását (az anyag „ellazulását”), valamint lehetővé teszi az akklimatizálódást.

Az anyagot száraz, állandó hőmérsékletű helyiségben kell tárolni. A közvetlen napfényt kerülni kell.

Megfelelő alapfelületek

Az alapfelületnek, amelyre a CHECK valódi követ fel kívánják ragasztani, repedésmentesnek, tisztának, húzó- és nyomásállóknak, valamint tartósan száraznak kell lennie.

Az olyan anyagok, mint a fa, beton, gipszkarton, fém vagy vakolat ideálisak a feldolgozáshoz. Erősen egyenetlen alapfelület esetén először csiszolás vagy teljes alapozás szükséges. Különösen a csempefugákat kell előzetesen kiegyenlíteni.

Előkészületek a felhelyezéshez

A felhelyezés megkezdése előtt gondosan ellenőrizze az anyagot hibák, sérülések vagy hiányosságok szempontjából. A csomagolás felnyitásakor fokozott óvatossággal járjon el a sérülések elkerülése érdekében.

Felhívjuk figyelmét, hogy a kisebb kőlepattogzások nem minősülnek hibának, hanem a természetes kő minőségi jellemzői.

Esztétikus falburkolat kialakítása érdekében a munka megkezdése előtt terítse ki az összes CHECK valódi kő elemet, és határozza meg a sorrendet és az elrendezést.

A felhasználási céltól függetlenül javasoljuk további felületvédelem (impregnálás vagy lezárás) alkalmazását a kő élettartamának növelése érdekében. Ez történhet a beépítés előtt vagy után is.

A felületvédelem alkalmazását először egy maradék darabon próbálja ki, mivel az impregnálás vagy lezárás megváltoztatja a kő színét. A felületvédő anyag használatakor kövesse a gyártó alkalmazási előírásait.

Vágás / fűrés

A CHECK valódi kő méretre vágásához az alábbi szerszámok alkalmasak: kézi vagy asztali körfűrész, dekopírfűrész, lemezvágó olló vagy multifunkciós szerszám.

A méretre vágást a hátoldal felől végezze fa- vagy műanyag vágólappal (közepes fogazattal). A vágott élek csiszolópapírral simíthatók el.

Ipari feldolgozás esetén keményfém- vagy gyémánt fűrészlapp használata javasolt, legalább 72 fogas kivitelben.

A sérülések elkerülése érdekében viseljen védőkesztyűt vágás közben. A vágást jól szellőző helyiségben vagy kültéren végezze.

A CHECK valódi kő hagyományos falazófúróval könnyen átfúrható.

Maszkolószalag használata esetén ügyeljen arra, hogy az maradéktalanul eltávolítható legyen, és ne maradjon ragasztóanyag a felületen. Ne használjon ragasztószalagot már lezárt (impregnált) felületeken, illetve túl erős tapadású szalagot, és ne hagyja a szalagot túl hosszú ideig az anyagon.

Ragasztás

A ragasztót az anyag hátoldalára vagy közvetlenül a teljes feldolgozandó felületre kell felvinni. Az egyenletes bordázat kialakításához B1–B2 vagy B3 fogazott glettvas használata javasolt (az alapfelület állapotától függően).

Ezután nyomja a CHECK valódi követ a felületre, és kézzel vagy nyomóhengerrel enyhe, egyenletes nyomással rögzítse. Javasoljuk, hogy alulról felfelé haladva dolgozzon.

A CHECK valódi kő kb. 48 óra elteltével terhelhető teljes mértékben.

A ragasztómaradványokat azonnal távolítsa el az anyagról speciális tisztítószerrel. A feldolgozás és a ragasztó kiválasztása során mindig kövesse a gyártó vonatkozó utasításait.